

FICHE METHODE ASPIRATION DES SOLS

Page 1 sur 1



Version 2 du
24/03/2022

FM002

MATERIEL UTILISE



MODE OPERATOIRE

<p>① Préparation de l'aspirateur et mise en fonctionnement, vérification du sac et changement si besoin</p>	<p>ORGANISATION</p> 
<p>② Tenir la canne d'une main et le flexible de l'autre. Aspiration des salissures sèches éparses présentes sur les revêtements de sols textiles ou non textiles en déplaçant le suceur suivant la méthode dite en diagonale et en avançant</p>	<p>ASPIRATION</p> 
<p>③ Vider la cuve, décolmater le filtre et essuyer l'aspirateur</p>	<p>FINITION</p> 