

FICHE METHODE NETTOYAGE A LA MONOBROSSE

Page 1 sur 1

Version 2 du
24/03/2022

FM011



MATERIEL UTILISE



Monobrosse

Avec disque ou brosse de lavage +
aspirateur eau + balai frottoir articulé +
détergent non moussant

MODE OPERATOIRE

<p>1 Remplir le réservoir de la monobrosse avec une solution détergente ou dégraissante en respectant les consignes de dilution du fabricant Dégager la pièce de tout le mobilier Adapter le disque - sol lisse - ou la brosse dure - sol irrégulier ou antidérapant - en fonction du sol traité</p>	<p>PREPARATION</p> 
<p>2 Passer la monobrosse en effectuant des "8" et en détremper légèrement la surface traitée grâce au réservoir En cas de surface où l'humidité doit être contrôlée, détremper la surface au pulvérisateur dorsal Travailler les angles au frottoir de sol Récupérer la solution sale avec un aspirateur à eau en allant du fond vers l'entrée Rincer au balai de lavage à plat Laisser sécher ou sécher avec une lingette microfibre sèche sur un balai plat</p>	<p>TECHNIQUE</p> 
<p>3 Vider le réservoir de la monobrosse Nettoyer la brosse ou le disque et rincer le réservoir Vider la cuve de l'aspirateur, la nettoyer Essuyer l'extérieur des machines Essuyer les câbles</p>	<p>ENTRETIEN DU MATERIEL</p>