



# FICHE METHODE NETTOYAGE MOQUETTE INJECTION / EXTRACTION

Page 1 sur 2






Version 3 du  
14/09/2022

FM012

## MATERIEL UTILISE

|   |   |
|---|---|
|  <p>Injecteur/Extracteur + shampooing<br/>moquette + pulvérisateur</p> |  |
|---|---|

## MODE OPERATOIRE

|   |   |
|---|---|
| <p><b>①</b> Préparation de l'aspirateur et mise en fonctionnement, vérification du sac et changement si besoin</p>  | <p>ORGANISATION</p>         |
| <p><b>②</b> Tenir la canne d'une main et le flexible de l'autre<br/>Nettoyage des salissures sèches éparses présentes sur les revêtements de sols textiles ou non textiles en déplaçant le suceur suivant la méthode dite en diagonale et en avançant</p>   | <p>ASPIRATION</p>          |
| <p><b>③</b> Protéger les accessoires et parties proches de la zone à traiter<br/>Pulvériser une solution pré-détachante sur les zones où il y a des tâches importantes<br/>Pulvériser un shampooing sur l'ensemble de la zone à traiter<br/>Passer l'injecteur/extracteur qui met en suspension les saletés et les récupère immédiatement</p> | <p>SHAMPOING MOQUETTE</p>  |
| <p><b>④</b> Laisser sécher entre 8h et 12h<br/>Après séchage, aspirer la zone traitée (voir étape 2)</p>  | <p>ASPIRATION</p>          |
| <p><b>⑤</b> Injecteur/Extracteur :<br/>Vider la cuve<br/>Décolmater le filtre<br/>Essuyer l'injecteur/extracteur<br/>Aspirateur :<br/>Vider la cuve<br/>Décolmater le filtre<br/>Essuyer l'aspirateur</p>   | <p>FINITION</p>            |



humains • engagés • responsables

# FICHE METHODE NETTOYAGE MOQUETTE INJECTION / EXTRACTION

Page 2 sur 2

Version 3 du  
14/09/2022

FM012