

FICHE METHODE

DEPOUSSIERAGE D'UN BUREAU / MEUBLES HAUTS-BAS

Page 1 sur 1

Version 2 du
24/03/2022



FM027

ETAPES PRELIMINAIRES

- ✓ Se laver les mains
- ✓ Mettre des gants
- ✓ Aérer la pièce



PROTOCOLE

<p>① Préparer la solution détergente en versant dans le pulvérisateur l'eau et le concentré de produit selon les consignes de dilution indiquées sur les bidons (EPI : lunettes) Equiper le chariot de tissus de lavage et d'essuyage (chiffons microfibres bleus)</p>	
<p>② Observer et se souvenir de l'emplacement des objets (Ne déplacer que les objets pouvant être remis en place) Débarrasser l'espace à nettoyer</p>	<p>PREPARATION</p>
<p>③ Humidifier par pulvérisation le tissu de lavage avec la solution détergente Nettoyer chaque surface en un seul passage avec un chiffon microfibre bleu à plat Procéder du propre vers le sale et/ ou du haut vers le bas. Changer de lavette entre chaque mobilier ou si possible l'utiliser sur toutes ses faces (nécessité de la plier au préalable) Rincer lorsque toutes les faces sont sales puis laisser sécher</p>	
<p>④ Remettre les objets à leur place</p>	<p>RANGEMENT</p>