

FICHE METHODE PLAQUES POLYCARBONATES

Page 1 sur 1

Version 2 du
24/03/2022



FM031

ETAPES PRELIMINAIRES

- ✓ Mettre des gants en coton
- ✓ Porter une casquette anti-heurts + chaussures



PROTOCOLE

<p>❶ Adapter la matériel selon la hauteur de travail : escabeau 3 marches si la hauteur de travail est inférieure à 3m, sinon prendre un escabeau plate-forme Identifier l'espace d'installation et les risques de heurts avec du mobilier disposé au sol</p>	
<p>❷ Après avoir nettoyé les plaques d'un côté, enlever les sécurités des panneaux, les retourner. Retourner le panneau, puis mettre en place les sécurités après l'intervention</p>	<p>PREPARATION</p>
<p>❸ Humidifier par pulvérisation le chiffon microfibre non tissé avec la solution détergente, en pulvérisant en direction du centre du couloir, pour ne pas diffuser de produit en direction des armoires informatiques Nettoyer la surface des plaques polycarbonates puis essuyer avec un chiffon microfibre non tissé propre et sec</p>	
<p>❹ Remettre les objets à leur place</p>	<p>RANGEMENT</p>