

# FICHE METHODE NETTOYAGE CAILLEBOTIS

Page 1 sur 1

Version 1 du  
29/03/2023

FM055

## MATERIEL UTILISE

Balai / Spatule / Gants / Brosse



Nettoyeur haute pression



## MODE OPERATOIRE

**1** Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un balai et gratter entre les lames avec une spatule



**2** Laver à l'aide d'une brosse, en passant bien dans les rainures des lattes, toujours dans le sens des lames avec un seau d'eau tiède et un produit désinfectant  
Répéter l'opération si besoin



**3** Laisser sécher

**4** Pour optimiser le nettoyage, utiliser un nettoyeur haute pression (maximum 40 bars) et nettoyer toute la surface du caillebotis (en respectant une distance de minimum 50cm du sol)

**5** Nettoyer le matériel après l'intervention

**Nettoyage du  
matériel**