

FICHE METHODE NETTOYAGE VAPEUR

Page 1 sur 2

Version 1 du
15/06/2023

FM059

MATERIEL UTILISE



Nettoyeur vapeur


SV 150 : Balai vapeur
MV 1410 unit : MOP sol

Avec ses accessoires


SV 100 : Brosse MOP 30cm
MV 1404 unit : MOP surface haute

SV 90 : Buse coudée
SPPV89931 : brosse ronde

SV 120 : Brosse 20 cm
Haute température

MODE OPERATOIRE

- Remplir le réservoir d'eau propre froide
Allumer et attendre quelques minutes pour que l'eau chauffe
Raccorder le tuyau vapeur et la brosse et la frange

PREPARATION



- Appliquer la brosse vapeur sur la surface à nettoyer du haut vers le bas et du plus propre vers le plus sale
Régler le débit de la vapeur selon le besoin
Le nettoyeur vapeur couple la pression pour décasser et la température afin de désincruster et désinfecter les surfaces (enlève 99,9% des bactéries)

TECHNIQUE



FICHE METHODE NETTOYAGE VAPEUR

Page 2 sur 2

Version 1 du
15/06/2023

FM059

3 Essuyer les bords, les angles et les endroits mouillés avec un chiffon microfibre si besoin

FINITION



4 Vidanger la machine : eau propre et eau sale
Nettoyer les accessoires (buse, brosse)
Essuyer l'extérieur de la machine
Essuyer les câbles
Remettre en charge la machine si nécessaire

ENTRETIEN
DU MATERIEL