

# FICHE METHODE ASPIRATION DES SOLS

Page 1 sur 1

Version 1 du  
22/06/2023

FMo6o

## MATERIEL UTILISE



## MODE OPERATOIRE

<p>1 Préparation de l'aspirateur et mise en fonctionnement, vérification du sac et changement si besoin</p>	<p>ORGANISATION</p> 
<p>2 Tenir la canne d'une main et le flexible de l'autre. Aspiration des salissures sèches éparses présentes sur les revêtements de sols textiles ou non textiles en déplaçant le suceur suivant la méthode dite en <b>diagonale</b> et en avançant</p>	<p>ASPIRATION</p> 
<p>3 Vider la cuve, décolmater le filtre et essuyer l'aspirateur</p>	<p>FINITION</p> 